# Лабораторная работа №11.1 Определение ширины запрещенной зоны полупроводников.

Нехаев Александр 654гр.

15 марта 2019 г.

### Содержание

1.	Введение	1
	1.1. Теоретические основы	1
	1.2. Схема установки	3
2.	Ход работы	4
3.	Вывол	5

#### 1. Введение

**Цель работы** Исследовать температурную зависимость проводимости типичного полупроводника (германия или кремния). Определить ширину запрещенной зоны с помощью универсального вольтметра.

#### 1.1. Теоретические основы

Величина электропроводности в полупроводниках определяется числом электронов в зоне проводимости и дырок в валентной зоне (эти числа в чистыъ полупроводниках, конечно, равны друг другу).

Число электронов, находящихся в зоне проводимости, равно произведению числа имеющихся уровней на вероятность их заполнения. Вероятность заполнения уровней определяется функцией Ферми, которая в нашем случае мало отличается от простого экспоненциального больцмановского распределения:

$$f(E) = \frac{1}{\exp\left(\frac{E-\mu}{k_{\rm B}T}\right) + 1} \simeq \exp\left(-\frac{E-\mu}{k_{\rm B}T}\right),\tag{1}$$

так как  $(E - \mu) \gg k_B T$ .

В формулу (1) E – энергия уровня в зоне проводимости,  $\mu$  – некоторая константа, которая, вообще говоря, зависит от температуры и называется энергией или уровнем Ферми. В собственных полупроводниках энергия Ферми лежит вблизи середины запрещенной зоны.

При не очент высоких температурах заняты главным образом уровни, находящиеся у дна зоны проводимости, так что в качестве энергии E можно подставить энергию  $E_c$ , соотвествующую дну зоны проводимости. При этом вместо полного числа уровней в зоне

нужно подставлять некоторое эффективное число уровней  $Q_n$ , находящихся вблизи дна зоны, тогда число электронов в зоне проводимости будет равно<sup>1</sup>:

$$n_n = Q_n \exp\left(-\frac{E_c - \mu}{k_{\rm B}T}\right). \tag{2}$$

Вероятность появления дырки в валентной зоне определяется разностью 1-f(E). Поэтому число дырок равно

$$n_p = Q_p \left[ 1 - \frac{1}{\exp\left(\frac{E_v - \mu}{k_{\rm B}T}\right) + 1} \right] \simeq Q_p \exp\left(-\frac{E_v - \mu}{k_{\rm B}T}\right). \tag{3}$$

При преобразованиях формулы (3) было принято во внимание, что энергия верхнего края валентной зоны  $E_v$  меньше  $\mu$  и дробь  $(E_v - \mu)/(k_{\rm B}T)$  является большим отрицательным числом.

Перемножим формулы (2) и (3) и примем во внимание, что число электронов равно числу дырок:

$$n_n n_p = n^2 = Q_n Q_p \exp\left(-\frac{E_c - E_v}{k_{\rm B}T}\right). \tag{4}$$

Разность  $E_c - E_v$  равна ширине запрещенной зоны  $\Delta$ . Обозначая для краткости произведение

$$Q_n Q_p = C^2 (5)$$

и извлекая квадратный корень из (4), получим

$$n = C \exp\left(-\frac{\Delta}{2k_{\rm B}T}\right). \tag{6}$$

Найдем теперь электропроводность полупроводника. В присутствии поля, большая часть электронов в зоне проводимости начинает двигаться в сторону, противоположную полю. Средняя величина скорости электронов перестает быть равной нулю и направлена вдоль поля. При этом вплоть до самых сильных полей (практически до пробоя) справедлива формула

$$v_{\rm cp} = \mu_n \mathscr{E},\tag{7}$$

где  $v_{\rm cp}$  – среднее значение дрейфовой скорости электронов,  $\mathscr E$  – напряженность электрического поля,  $\mu_n$  – коэффициент пропорциональности, носящий название подвижности электронов; он определяет, какую среднюю скорость приобретает электрон в поле единичной напряженности (обычно численное значение подвижности приводят для поля 1  $\mathrm{B/cm}$ ).

Применяя формулу (7) к электронам в зоне проводимости и к дыркам в валентной зоне, найдем, обозначая через  $j=nev_{\rm cp}$  плотность электрического тока, что

$$\sigma = j/\mathscr{E} = |e|(n_n \mu_n + n_p \mu_p). \tag{8}$$

Подставляя в (8) значение  $n_n = n_p$  из (6), получим

$$\sigma = |e|C(\mu_n + \mu_p) \exp\left(-\frac{\Delta}{2k_{\rm B}T}\right) = A \exp\left(-\frac{\Delta}{2k_{\rm B}T}\right),\tag{9}$$

 $<sup>^{1}</sup>$ Строго говоря, число  $Q_{n}$  выбирается так, чтобы равенство (2) давало правильное число электронов при подстановке энергии дна зоны  $E_{c}$  вместо энергии E.

где предэкспоненциальный множитель заменен константой $^2$ .

Измерим электропроводность  $\sigma$  как функцию температуры и изобразим результаты на графике в полулогарифмическом масштабе:

$$\ln \sigma = f(1/T).$$
(10)

Формула (9) показывает, что график должен иметь вид прямой линии с наклоном  $\Delta/(2k_{\rm B})$ . Наклон прямой (10) позволяет, таким образом, определить ширину запрещенной зоны.

#### 1.2. Схема установки




Рис. 1: Схема установки

Температура второго спая термопары измеряется спиртовым термометром, помещенным в сосуд дьюара. Рекомендуемый режим работы: частота – 500-700 Гц, усиление –  $\frac{1}{2}$  шкалы, затухание – 10 дБ,  $R_1=220$  Ом,  $R_3=560$  Ом. Чувствительность термопары:  $41\cdot 10^{-6}$  В/град.




Рис. 2: Геометрические размеры образца

 $<sup>^2</sup>$ Более точные расчеты показывают, что величина A зависит от температуры. Этой зависимостью, однако, можно пренебречь по сравнению с быстро изменяющейся экспонентой.

## 2. Ход работы

Проводим измерение сопротивления образцов в зависимости от температуры, данные о которой берем из значения напряжения на термопаре. Начальное значение термопары 100 мкВ при температуре 300.6 К. Используя формулу  $\sigma = \frac{l}{RS}$ , строим график  $\sigma(T)$ .




Рис. 3: График зависимости  $\sigma(T)$ .

Подобный вид зависимости объясняется природой материала, определяющение эти законы.

$$\sigma = |e|C(\mu_n + \mu_p) \exp\left(-\frac{\Delta}{2kT}\right)$$
(11)

Строим график  $\ln(\sigma) = f(1/T)$ . Зная, как представляется эта зависимость по наклону прямой получаем, что ширина запрещенной зоны  $\Delta = 0.66$  эВ.




Рис. 4: График зависимости  $\ln(\sigma) = f(1/T)$ 

## 3. Вывод

В ходе лабораторной работы удалось предложенным методом измерить ширину запрещенной зоны полупроводника –  $\Delta=0.66$  эВ, что позволяет сделать вывод о природе исследумого материала. Полученное значение соотвествует ширине запрещенной зоны германия (0.67 эВ).